

Tableau A.1 : Étendue d'échelle, division et numérotation d'échelle
pour manomètres de classe 0,6 (fin)

Dimension nominale	Échelle	Nombre d'échelons	Valeur d'échelons	Longueur d'échelons et numérotation									
150 à 250	0 à 2,5	125	0,02										
	0 à 25		0,2	0	0,2	2,4	2,5						
250	0 à 250	125	2	0	2	240	250						
	-1 à 1,5		0,02	-1	-0,8	1,4	1,5						
	-1 à 24	125	0,2	-1	0	2	22	24					
100 à 250	0 à 4	80	0,05										
	0 à 40		0,5	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	
250	0 à 400	80	5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	
	-1 à 3		0,05	-1	-0,5	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	
100	0 à 0,6	120	0,005										
	0 à 6		0,05	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6			
250	0 à 60	120	0,5	0	1	2	3	4	5	6			
	0 à 600		5	0	10	20	30	40	50	60			
	-1 à 5	120	0,05	-1	0	1	2	3	4	5			
	-0,6 à 0		0,005	-0,6	-0,5	-0,4	-0,3	-0,2	-0,1	0			
150 à 250	0 à 0,6	120	0,005										
	0 à 6		0,05	0	0,05	0,55	0,6						
250	0 à 60	120	0,5	0	0,5	5,5	6						
	0 à 600		5	0	5	55	60						
	-1 à 5	120	0,05	-1	-0,5	4,5	5						
	-0,6 à 0		0,005	-0,6	-0,55	-0,05	0						

Tableau A.2 : Étendue d'échelle, division et numérotation d'échelle pour manomètres de classe 1, 1,6, 2,5 et 4

Dimension nominale	Échelle	Nombre d'échelons	Valeur d'échelons	Longueur d'échelons et numérotation										
40 à 63	0 à 1	20	0,05											
	0 à 10		0,5											
	0 à 100		5											
	0 à 1 000		50											
80 à 250	-1 à 0	50	0,05											
	-1 à 9		0,5											
	0 à 1		0,02											
	0 à 10		0,2											
40 à 250	0 à 100	32	2											
	0 à 1 000		20											
	-1 à 0		0,02											
	-1 à 9		0,2											
	0 à 1,6	32	0,05											
	0 à 16		0,5											
	0 à 160		5											
	0 à 1 600		50											
	40 à 250	0 à 1,6	32	0,05										
		0 à 16		0,5										
		0 à 160		5										
		0 à 1 600		50										
40 à 250	-1 à 0,6	32	0,05											
	-1 à 15		0,5											
	0 à 1,6		0,05											
	0 à 16		0,5											
40 à 250	0 à 160	32	5											
	0 à 1 600		50											
	-1 à 0,6		0,05											
	-1 à 15		0,5											

(à suivre)

Tableau A.2 : Étendue d'échelle, division et numérotation d'échelle pour manomètres de classe 1, 1,6, 2,5 et 4 (fin)

Dimension nominale	Échelle	Nombre d'échelons	Valeur d'échelons	Longueur d'échelons et numérotation							
40 à 63	0 à 2,5	25	0,1		0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	
	0 à 25		1	0	5	10	15	20	25		
63	0 à 250	25	10		0	50	100	150	200	250	
	-1 à 1,5		0,1	-1	-0,5	0	0,5	1	1,5		
80 à 250	0 à 2,5	50	0,05		0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	
	0 à 25		0,5	0	5	10	15	20	25		
250	0 à 250	50	5		0	50	100	150	200	250	
	-1 à 1,5		0,05	-1	-0,5	0	0,5	1	1,5		
40 à 63	0 à 4	20	0,2		0	1	2	3	4		
	0 à 40		2	0	10	20	30	40			
63	0 à 400	20	20		0	100	200	300	400		
	-1 à 3		0,2	-1	0	1	2	3			
80 à 250	0 à 4	40	0,1		0	1	2	3	4		
	0 à 40		1	0	10	20	30	40			
250	0 à 400	40	10		0	100	200	300	400		
	1 à 3		0,1	-1	0	1	2	3			
40 à 63	0 à 0,6	30	0,02		0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6
	0 à 6		0,2	0	1	2	3	4	5	6	
63	0 à 60	30	2		0	10	20	30	40	50	60
	0 à 600		20	0	100	200	300	400	500	600	
-1 à 5	-0,6 à 0	30	0,2		-1	0	1	2	3	4	5
			0,02	-0,6	-0,5	-0,4	-0,3	-0,2	-0,1	0	
80 à 250	0 à 0,6	60	0,01		0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6
	0 à 6		0,1	0	1	2	3	4	5	6	
250	0 à 60	60	1		0	10	20	30	40	50	60
	0 à 600		10	0	100	200	300	400	500	600	
-1 à 5	-0,6 à 0	60	0,1		-1	0	1	2	3	4	5
			0,01	-0,6	-0,5	-0,4	-0,3	-0,2	-0,1	0	

2) Les deux différents types de repères sont acceptables et laissés à l'initiative du fabricant.